

aileun6 シリーズ 音声対応カメラ一覧

aileun6 シリーズ (AS-6000/AS-6200(M/MC)/AS-6500M(MC)/AS-6800M(MC)) では以下のカメラの音声出力に対応しています。

ソフトウェア・バージョンは最新である必要があります。

●i-PRO (AAC/G726/G711 対応)

WJ-GXE	WJ-GXE500(1CHのみ)
WV-B	WV-B51300、WV-B54300、WV-B61300、WV-B61301、WV-B65300、WV-B65301、WV-B65302、WV-B71300
WV-S	WV-S1130、WV-S1135、WV-S1136、WV-S1536、WV-S2130、WV-S2135、WV-S2136、WV-S2536、WV-S3130、WV-S32302、WV-S32402、WV-S3530、WV-S35302、WV-S35402、WV-S4156、WV-S4176、WV-S4556、WV-S4576、WV-S61300、WV-S61301、WV-S61302、WV-S65300、WV-S65301、WV-S65302、WV-S6532、WV-S65340、WV-S66300、WV-S7130
WV-SUD	WV-SUD638
WV-U	WV-U11300、WV-U21300、WV-U31301
WV-X	WV-X15300、WV-X22300、WV-X25300、WV-X35302、WV-X6533、WV-X66300

●i-PRO ONVIF 対応カメラ (AAC/G711 対応)

WV-S	WV-S85402-V2L、WV-S8543LUX、WV-S8544LUX、WV-S85702-F3L、WV-S8573LUX、WV-S8574LUX
WV-U	WV-U85402-V2L

●Panasonic (AAC/G726/G711 対応)

BB-SC	BB-SC364、BB-SC382、BB-SC384
BB-ST	BB-ST162、BB-ST165
BB-SW	BB-SW172、BB-SW174W、BB-SW175、BB-SW374
DG-NW	DG-NW502S
WJ(DG)-GXE	WJ(DG)-GXE500(1CHのみ)
WV(DG)-S	WV(DG)-S1110、WV(DG)-S1111、WV(DG)-S1112、WV(DG)-S1115、WV(DG)-S1116、WV(DG)-S1130、WV(DG)-S1131、WV(DG)-S1135、WV(DG)-S1136、WV(DG)-S1511、WV(DG)-S1516、WV(DG)-S1531、WV(DG)-S1536、WV(DG)-S2110、WV(DG)-S2111、WV(DG)-S2115、WV(DG)-S2116、WV(DG)-S2130、

	WV(DG)-S2131、WV(DG)-S2135、WV(DG)-S2136、WV(DG)-S2511、WV(DG)-S2531、WV(DG)-S2536、WV(DG)-S3110、WV(DG)-S3130、WV(DG)-S3510、WV(DG)-S3530、WV(DG)-S4150、WV(DG)-S4156、WV(DG)-S4176、WV(DG)-S4550、WV(DG)-S4556、WV(DG)-S4576、WV(DG)-S6110、WV(DG)-S6130、WV(DG)-S6111、WV(DG)-S6131、WV(DG)-S6530、WV(DG)-S6532、WV(DG)-S7130
WV(DG)-SC	WV(DG)-SC385、WV(DG)-SC386、WV(DG)-SC387、WV(DG)-SC588
WV(DG)-SF	WV(DG)-SF138、WV(DG)-SF334、WV(DG)-SF335、WV(DG)-SF438、WV(DG)-SF539
WV(DG)-SFN	WV(DG)-SFN110、WV(DG)-SFN130、WV(DG)-SFN310、WV(DG)-SFN311、WV(DG)-SFN480、WV(DG)-SFN531、WV(DG)-SFN611、WV(DG)-SFN631
WV(DG)-SFV	WV(DG)-SFV110、WV(DG)-SFV130、WV(DG)-SFV311、WV(DG)-SFV481、WV(DG)-SFV531、WV(DG)-SFV611、WV(DG)-SFV631
WV(DG)-SP	WV(DG)-SP304、WV(DG)-SP305、WV(DG)-SP509
WV(DG)-SPN	WV(DG)-SPN310、WV(DG)-SPN311、WV(DG)-SPN531、WV(DG)-SPN611、WV(DG)-SPN631
WV(DG)-SPW	WV(DG)-SPW311、WV(DG)-SPW611、WV(DG)-SPW631
WV(DG)-SUD	WV(DG)-SUD638
WV(DG)-SW	WV(DG)-SW158、WV(DG)-SW316、WV(DG)-SW355、WV(DG)-SW395、WV(DG)-SW396、WV(DG)-SW397、WV(DG)-SW458、WV(DG)-SW559、WV(DG)-SW598
WV(DG)-X	WV(DG)-X1534、WV(DG)-X2232、WV(DG)-X2533、WV(DG)-X4171、WV(DG)-X4571、WV(DG)-X6511、WV(DG)-X6531、WV(DG)-X6533

● Panasonic ONVIF 対応カメラ (AAC/G711 対応)

WV-X	WV-X8570
------	----------

● AXIS (AAC/G711 対応)

M10	M1034、M1054、M1065、M1075
M11	M1135
M30	M3075
M50	M5013、M5014、M5054、M5065、M5074、M5075
M55	M5525
P13	P1311、P1343、P1344、P1346、P1354、P1355、P1364、P1365、P1375
P14	P1445、P1455、P1465

P32	P3235、P3245、P3265
P33	P3343、P3344、P3346、P3363、P3364、P3365、P3374、P3375、P3384
P39	P3935
P54	P5414、P5415
P55	P5514、P5515、P5522、P5532
P56	P5635、5655
Q16	Q1604、Q1614、Q1615、Q1635、Q1645
Q17	Q1700、Q1755、Q1765、Q1775、Q1785
Q19	Q1941、Q1951、Q1961
Q35	Q3505、Q3515
Q60	Q6042、Q6054
Q74	Q7401、Q7404(1CHのみ)、Q7411
Q84	Q8414
V59	V5915、V5925

● **AXIS ONVIF 対応カメラ (AAC/G711 対応)**

F4	F41、F44
P56	P5676-LE
P73	P7304

● **SONY (AAC/G711 対応)**

SNC-CX	SNC-CX600
SNC-EB	SNC-EB640、SNC-EB642
SNC-EM	SNC-EM641
SNC-VB	SNC-VB600、SNC-VB630、SNC-VB632、SNC-VB635、SNC-VB640、SNC-VB642
SNC-VM	SNC-VM600、SNC-VM602、SNC-VM630、SNC-VM632、SNC-VM642
SNC-WR	SNC-WR600、SNC-WR602、SNC-WR630、SNC-WR632
SNC-XM	SNC-XM632

● **SONY ONVIF 対応カメラ (AAC/G711 対応)**

SRG-XP	SRG-XP1
--------	---------

●JVCケンウッド (G711 対応)

VN-H	VN-H128、VN-H228、VN-H28、VN-H328、VN-H657、VN-H678
------	--

●TOA (AAC/G711 対応)

N-C	N-C5130、N-C5150、N-C5230、N-C5250、N-C5430、N-C5450、N-C5500、N-C5700、N-C5830、N-C5850
-----	---

●ONVIF (AAC/G711 対応)

ACTi	V21、V2221、V2224
BOSCH	NDP-4502-Z12C、NDP-5512-Z30L
CEPSA	IPD-IZ42212T
DAHUA	DH-SD22204TN-GN、DH-SD1A203TN-GN
DX アンテナ	CNE3CBZ1
GRASPHERE	GJ-IP4225PT-IR、GJ-IP2636BFX-TH/PA15、GJ-IP2543FX-IRWDS、GJ-IP2617BFX-THS/PA3、GJ-IP2821GVF、GJ-IP1217BFX-THS/PA6
GeoVision	GV-ABL2702、GV-PTZ5810-IR
HIK VISON	DS-2CD2425FWD-I、DS-2DE4A225IW-DE、DS-2CD2622FWD-IS、DS-2CD2722FWD-IS、DS-2DE4220IW-DE、DS-2CD2625FWD-IZS、DS-2CD2721G0-IZS、DS-2CD2725FWD-IZS、DS-2CD2626G2-IZS、DS-2CD2726G2-IZS、DS-2DE2A204IW-DE3
Hanwha	QND-6082R、QNO-6072R、QNV-6082R、XNP-6040H、XNP-6120H
IDIS	DC-D4236WRX、DC-S3283WHX、DC-T4233WRX
JVC ケンウッド	VN-H58、VN-H158WPR、VN-H258R、VN-H258VPR、VN-H658、VN-H658WP
NSS	NPV-4065CD、DS-2TD1217B-6/PA
SHARP	YK-B021F、YK-B081F、YK-D021B、YK-D081F、YK-P02AG
UNV	IPC2324EBR-DPZ28、IPC3232SB-ADZK-IO
V PLUS	VC2973-PB
VIVOTEK	IB9367-EHT-V2、IT9360-H-F2、FD9166-HN、FD9167-HT-V2、FD9367-EHTV-V2、FD9366-HV、FD9368-HTV、FD9369
ディーズセキュリ ティ	DW-P07、DW-P10、DW-PZ33
デジタルキューブ テクノロジー	BI-3500IPM-AI3.0、VA-4500IPM-AI3.0

ドッドウエル ビ ー・エム・エス	PDC-T4233WRX
プロテック	FULSUP-C273-PB[AI]、FULSUP-C572-FIPB[AI]
三菱電機	NC-1000、NC-9000、NC-9020、NC-9520、NC-9600、NC-9620、NC-9820
池上通信機	IPD-BX210
日本防犯システム	JS-CW1012、JS-CW1020、JS-CW1028、JS-CW2020、JS-CW2021、PF- CW1019
東芝テリー	CI8001-D

※録音はできません。

※お使いのカメラにより、別途マイクが必要な場合があります。

※音声を出力するためにはカメラの配信フォーマットを H.264/H.265、または H.264 インターネット/H.265 インターネットに設定してください。(M-JPEG/H.264(マルチキャスト)/H.265(マルチキャスト)使用時は音声出力されません)

※カメラの音声出力設定には PC からカメラブラウザを設定していただく必要があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

※ご使用のカメラや環境により、映像と音声がずれることがあります。